

## MIKROTIK LTAP LTE6 KIT



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 658 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 676 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 223 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>566 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAAMKR1138                                    |
| Part No.:    | RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6                         |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### MikroTik LtAP LTE6 kit

Access point v robustním provedení, s **360°** pokrytím, integrovaným **R11e-LTE6** modemem a podporou **GPS**. Jednotka pracuje na frekvenci **2,4 GHz** a podporuje tak standardy 802.11b/g/n. AP se hodí nejen pro do venkovních prostor, ale také pro pokrytí hal či vestibulů. Anténa pro **2,4 GHz** má zisk 2,5 dBi a podporuje **2x2 MIMO**. Dále disponuje **třemi mini SIM sloty pro 2G/3G/4G(LTE)** připojení a dvěma miniPCI sloty (např. pro redundantní LTE modem, 5 GHz rozhraní či jiné kompatibilní zařízení). Druhý slot miniPCI je sdílený s USB portem, lze tedy zároveň používat pouze jedno z těchto rozhraní. Zařízení má na ethernetové i rádiové části integrovanou přepěťovou ochranu. Součástí jednotky je software RouterOS Mikrotik s licencí **L4**. Jednotku tak lze použít jako přístupový bod. WAP má **integrovaný PoE splitter**, lze je tedy napájet přímo po UTP kabelu.

#### Podporovaná pásma:

**LTE (FDD):** 1/2/3/5/7/8/12/17/20/25/26 (2100/1900/1800/850/2600/900/700/700/800/1900/850)

**LTE (TDD):** 38/39/40/41n (2600/1900/2300/2500)

**3G:** 1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

**2G:** 2/3/5/8 (1900/1800/850/900)

#### Informace k systému RouterOS MikroTik

RouterOS Mikrotik **plně podporuje síť IPv6**. [V tomto odkazu](#) najdete další informace k podpoře IPv6.

**Pokud chcete začít s RouterOS Mikrotik nebo potřebujete poradit se složitějším nastavením, můžete využít naší jedinečné [podpory](#).**

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší [podpory](#)**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich [školeních](#).

- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci [Technická podpora](#).
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** IEEE 802.11b/g/n

**Anténa:** 2,5 dBi (LTE 4 dBi), integrovaná (u.FL konektor)

**Porty:** 1 x RJ-45 LAN, 3 x SIM slot, 1 x RS232, 1 x USB 2.0 typ A, 1 x MMCX (externí anténa)

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz

**Podpora PoE:** ano

**Rozměry:** 170 x 162 x 40 mm

---

### Užitečné odkazy:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---