

## MIKROTIK RB912UAG-2HPND



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 847 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 526 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 032 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>185 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NABMKR1079                 |
| Part No.:    | RB912UAG-2HPnD             |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### MikroTik RB912UAG-2HPnD

RouterBoard RB912UAG-2HPnD je nástupcem RB711GA-2HnD. Deska má slot pro SIM kartu a slot pro miniPCI-e. Dále má integrovanou vysoce výkonnou kartu v pásmu 802.11b/g/n s výstupem na konektory MMCX a USB port. RouterBoard je dodán vč. licence L4.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**CPU frekvence:** 600 MHz

**Počet jader:** 1

**RAM paměť:** 64 MB

**Porty:** 1x RJ-45 LAN, 2x MMCX, 1x USB 2.0

**Podpora PoE:** ano

**Standard:** IEEE 802.11b/g/n

**Frekvenční pásmo:** 2,4 Ghz

**Rozměry:** 105 x 105 mm

---

#### **Užitečné odkazy:**



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---